



Wine IN25

Manuel d'installation et d'utilisation

INDICATIONS PORTEES SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE PLACEE SUR L'APPAREIL :

0	Modèle:
0	N° de série :
0	Date d'achat :

IMPORTANT:

Il est conseillé de relever le numéro de série et de le noter ci-dessus. Celui-ci sera nécessaire pour toute demande ultérieure de pièces détachées et de garantie. Réf notice: W2586

Juin 2010



Mode d'emploi

Table des matières

1. AMENAGEMENT DES LOCAUX	5
1.1. Rejet d'air chaud	5
1.2. Isolation de la cave	
1.2.1. Isolation des murs, du plafond et du plancher	
1.2.2. La porte	
1.2.3. Isolation des autres éléments	
2. INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	0
2.1. Pose des équerres	
2.2. Fixation du climatiseur	
2.3. Gainage du kit gaine	
2.3.1. Perçage et pose des grilles et gaines	
2.3.2. Exemples	
2.4. Mise en place de l'écoulement d'eau et du câble d'alimentation	13
3. MISE EN SERVICE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	14
3.1. Branchement du climatiseur WINE IN25	
3.2. Mise en service du modèle WINE IN25	
3.2.1. Réglage de la température du climatiseur WINE IN25	
3.3. Mode veille	
3.4. Dégivrage automatique	
3.4. Degivrage automatique	
4. ENTRETIEN DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	16
4.1. Changement de filtre	
5. LA GARANTIE	17
5.1. Garantie légale	17
5.2. Garantie contractuelle de 2 ans	17
5.3. Conditions d'application de la garantie	
5.4. Exclusions et limites de la garantie	

Introduction

Vous venez d'acquérir un climatiseur WINEMASTER® et nous vous remercions de la confiance témoignée.

De sa conception à sa commercialisation, tout a été mis en œuvre afin de vous offrir un produit exclusif et de très grande qualité. Fruit du travail de toute une équipe qui trouve dans cette philosophie une motivation toujours plus grande de vous satisfaire, nous espérons que votre climatiseur WINEMASTER® vous apportera des conditions de conservation et de vieillissement optimales de vos vins pour un plaisir incomparable.

Parce que le client est au cœur de toutes nos réflexions, nous souhaitions vous accompagner dans vos premiers pas et vous guider vers un usage optimal de votre climatiseur au quotidien. Ainsi, vous retrouverez dans ce manuel des informations techniques et des conseils pratiques qui vous permettront d'aborder avec facilité les étapes essentielles d'installation et d'utilisation.

Pour que vos dégustations demeurent des moments privilégiés à partager, FONDIS vous garantit un engagement sincère, des compétences dévouées et un suivi permanent à votre service!

FONDIS.










Caractéristiques


	WINE IN25	
Poids de l'appareil	35 kg	
Dimensions de l'appareil	540x540x630	
Réglage de la température	préréglé à 12°C, ajustable entre 4 et 15°C *	
Température extérieure maxi.	7 500 W à 15°C ** 235V-50 Hz + 3 m de câble 1450 W	
Puissance frigorifique		
Alimentation électrique		
Puissance électrique		
Puissance de chauffage		


Calibre du disjoncteur doit être ≥ 16 Ampères.

En cas de mise en sécurité thermique trop fréquente, le compresseur peut être prématurément endommagé. Dans tous les cas, **il faut éviter de maintenir en permanence la température du local de rejet à 35°C**, cette température élevée devant se limiter, au plus, à la saison d'été.

Plan technique d'encombrement







^{*} Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.

^{**} La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

1. AMENAGEMENT DES LOCAUX

Le climatiseur s'installe entièrement dans la cave à vin sur le support horizontal en équerres livré, adapté au poids de l'appareil.


Pour un fonctionnement correct, l'appareil rejette de l'air à l'extérieur à 15°C environ au dessus de la température d'aspiration. Cet air est rejeté soit dans **un local bien ventilé, soit à l'extérieur de la maison.**

→ Le rejet d'air est effectué à l'aide de gaines isolées dans la partie intérieure de la cave.


1.1. Rejet d'air chaud

Si le WINEMASTER® rejette l'air chaud dans un local, celui-ci doit être bien ventilé :


- Température maximale et non permanente ≤ 35°C
- Température idéale ≈ 20°C.
- → Il est préférable de rejeter l'air chaud, à l'extérieur si possible, à l'aide de gaines.



- Séparer les deux bouches d'au moins 1000 mm
- Ne pas obstruer les gaines (risque de surchauffe de l'appareil)
- Longueur maximale des deux gaines au total : 14 mètres en ligne droite
- Doit être réduite en fonction du nombre de coudes : 1 mètre par coude
- Rayon des coudes ≥ à 300 mm
- Ne pas réduire la section des gaines



- 1. AIR REJETE
- 2. AIR ASPIRE
- 3. CAVE A VIN
- 4. LOCAL DE REJET OU EXTERIEUR DE LA MAISON



Les avantages du froid ventilé :

- Pas de formation de givre ailleurs que sur l'évaporateur.
- Dégivrage automatique, d'où un rendement frigorifique maximal.
- Répartition du froid améliorée par le mouvement d'air continu, pas de stratification de l'air.
- La circulation de l'air permet un retour rapide à la température présélectionnée.


1.2. Isolation de la cave

Elle est déterminante pour un bon fonctionnement du WINEMASTER®. Une isolation adéquate contribuera à assurer une meilleure stabilité de la température et de l'hygrométrie. Le tableau cicontre (choix de l'isolation) permet de déterminer le type et l'épaisseur d'isolant nécessaires en fonction du volume intérieur de la cave et du modèle de WINEMASTER®, pour une température intérieure de 12°C.

Continuité de l'isolation

L'assemblage des éléments d'isolants doit être réalisé, de préférence :

- Par emboîtement des feuillures des panneaux ou
- Par collage des panneaux entre eux
- → OBJECTIF : Eviter les entrées parasites de chaleur et d'humidité qui nuiraient à leur régulation.



IMPORTANT

La validité de la garantie du WINEMASTER® est liée au strict respect des valeurs du tableau de « Choix de l'isolation » pour toutes les parois de la cave (y compris sol, plafond et porte) ainsi qu'à la parfaite continuité de l'isolation et à une installation conforme à la notice.

Choix de l'isolation

Volume de la cave (m³)	Polystyrène expansé = 0,044 W/m°C (mm)	Polystyrène extrudé = 0,030 W/m°C (mm)	Mousse de Polyuréthane = 0,025 W/m°C (mm)
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

1.2.1. Isolation des murs, du plafond et du plancher

Choix des panneaux isolants

Les fabricants proposent différents panneaux isolants :

- Les isolants seuls,
- Les « complexes » : isolant revêtu d'un parement (plâtre, minéral...),
- Les sandwiches : isolant doublé sur chaque face d'un panneau de bois ou de plâtre.

Important : le revêtement protège l'isolant des chocs et garantit donc sa tenue dans le temps. Eviter d'utiliser des isolants en fibres minérales (laine de verre, laine de roche, etc...) car ils peuvent se charger d'humidité et perdre leur pouvoir isolant ainsi que les isolants en couches minces qui ne sont pas efficaces pour le froid.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains matériaux isolants sont détériorés par les rongeurs (souris, rats, ...). Il est donc nécessaire de vérifier que les parois de la cave ne présentent pas d'orifices permettant aux rongeurs d'atteindre l'isolant. Ces isolants seront revêtus, sur la face interne à la cave, d'un parement de protection.

→ Le polyuréthane est un isolant qui, du fait de sa composition chimique, n'est pas attaqué par les rongeurs.

Isolation du plancher

Le sol de la cave doit pouvoir supporter les étagères et le vin entreposé, il faut donc choisir un isolant avec une résistance à la compression suffisante.


Résistance à la perforation (pieds d'étagères en particulier) obtenue grâce à :

- **Des panneaux isolants « complexes »** revêtus, sur leur face supérieure, d'un panneau suffisamment résistant.
- **Un isolant doublé d'un panneau d'aggloméré de bois** (épaisseur 15 mm environ), ou de tout autre revêtement adapté (chape et dalle par exemple).

1.2.2. La porte

Elle participe à la continuité de l'isolation. Deux solutions possibles :

- Isoler la porte existante avec un isolant du même type que pour les parois de la cave. Intercaler un joint d'étanchéité (en mousse par exemple) entre le battant et le dormant de la porte, sur toute sa périphérie.
- **Utiliser une porte isotherme FONDIS,** garnie de mousse polyuréthane avec un joint d'étanchéité sur toute sa périphérie.



1.2.3. Isolation des autres éléments

Ne pas mettre une armoire à vin ou un congélateur, qui produisent de la chaleur, dans la cave. Les tuyaux de chauffage central doivent être ré isolés lors du passage dans la cave.


2. INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®




L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES REGLES NATIONALES D'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Assurez-vous de choisir le bon emplacement du climatiseur :


- Choisir l'endroit idéal : longueur des gaines la plus courte possible,
- Poser l'appareil sur ses supports horizontaux,
- Aucun obstacle en face de la ventilation (facilite la circulation du flux d'air froid),
- Le support ou le sol doit être de niveau et ne pas transmettre de vibrations,
- Choisir le type de fixation adapté à la cloison.





- 1. MUR EXTERIEUR
- 2. MUR ISOLE
- 3. GRILLE
- 4. GAINE ISOLEE
- 5. CLIMATISEUR
- 6. PORTE ISOLEE




2.1. Pose des équerres







2.2. Fixation du climatiseur




- Poser le climatiseur sur le support mural
- Visser les quatre ensembles vis-rondelles M6 (livrés avec l'appareil) à l'aide d'une clé de 10




2.3. Gainage du kit gaine

2.3.1. Perçage et pose des grilles et gaines





Composition du kit de base (possibilité de commander des pièces supplémentaires)


- Tracer l'emplacement des grilles sur le mur
- Faire 2 trous de 155 mm
- Mettre en place les 2 boîtiers



ATTENTION! Chaque boîtier est composé de 2 grilles (soufflage et aspiration). Il faut veiller à adapter le type de grille.







2.3.2. Exemples







- Orientation des coudes dans toutes les directions
- Possibilité de partir vers le plafond sans les coudes de raccordement




Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2.4. Mise en place de l'écoulement d'eau et du câble d'alimentation



- 1. TUYAU D'ECOULEMENT
- 2. CLIP AUTOCOLLANT
- 3. CABLE D'ALIMENTATION
- 4. EQUERRE



♦ Important : Après transport ou manutention, attendre 24 heures avant de brancher le climatiseur.

3. MISE EN SERVICE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®

Le thermostat affiche la température de l'air à l'intérieur de la cave, dans une fourchette de 2°C. Cette variation de la température de l'air entraîne une variation plus faible de celle du vin due à l'inertie thermique du liquide. Le thermostat est réglé d'usine sur la température de consigne de 12°C. Au moment de la mise en service du climatiseur, il convient de vérifier et, le cas échéant, de modifier cette température en suivant la procédure ci-après.

3.1. Branchement du climatiseur WINE IN25

Lorsque vous branchez la prise de courant, la température de la cave s'affiche :

- Si température de la cave est supérieure au réglage du thermostat : le climatiseur se met immédiatement en route
- Si température de la cave est inférieure au réglage du thermostat : le compresseur ne se met pas en route. Seul, le ventilateur côté cave fonctionne.




La prise de courant doit être accessible après installation.

3.2. Mise en service du modèle WINE IN25

3.2.1. Réglage de la température du climatiseur WINE IN25

Réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat :





- Appuyez sur le bouton une seconde jusqu'à ce que la température de consigne clignote.


- Utilisez le bouton Opour augmenter la température de consigne.

- Utilisez le bouton $\nabla \stackrel{\bullet}{\bullet} \stackrel{\bullet}{\bullet}$ pour diminuer la température de consigne.

- Lorsque le réglage vous convient, appuyez sur le bouton



Explications des principaux symboles sur l'affichage digital :




Voyant rouge allumé sur l'afficheur = mode froid enclenché (compresseur)

Voyant rouge allumé sur l'afficheur = ventilation rapide

Voyant rouge * allumé sur l'afficheur = mode dégivrage en cours

Voyant rouge HUX allumé sur l'afficheur = mode chaud enclenché (résistance)

3.3. Mode veille




- Veille du climatiseur : maintenir une pression de 3 secondes sur le bouton 1. Le compresseur s'arrête et le ventilateur se met en petite vitesse.
- Le thermostat affiche « OFF » et la température de la cave.
- Pour sortir du mode veille, maintenir à nouveau une pression de 3 secondes sur le bouton 1.
- Le thermostat affiche « ON » pendant 1 seconde.

3.4. Dégivrage automatique

Le thermostat du modèle IN25 est programmé pour effectuer, à intervalle régulier, un dégivrage automatique. Cela se traduit par l'arrêt du compresseur, le ventilateur côté cave continuant à fonctionner en petite vitesse. Les condensats éventuels, résultant du dégivrage, seront évacués par le tuyau prévu à cet effet.


4. ENTRETIEN DU CLIMATISEUR WINEMASTER®

4.1. Changement de filtre



- Dévisser les deux vis en plastique noir sous le climatiseur (1)
- Enlever le cache (2)
- Tirer la languette pour dégager le filtre (3)
- Remplacer par un filtre FONDIS exclusivement
- Remonter le capot

A FAIRE POUR LE FILTRE :





- Remplacement: 1 fois par an

→ FILTRE ENCRASSE = CLIMATISEUR ENDOMMAGE

A FAIRE POUR LES GRILLES EXTERIEURES :

- Nettoyage (feuillage...): régulier (selon utilisation)

5. LA GARANTIE

5.1. Garantie légale

La garantie contractuelle n'est pas exclusive, du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

5.2. Garantie contractuelle de 2 ans

Le climatiseur est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Durant la période de garantie contractuelle, FONDIS remplacera toute pièce reconnue défectueuse.

En cas de panne électrique, FONDIS remplacera toute pièce reconnue défectueuse suite à l'intervention du revendeur qualifié ou de son intervenant.

En cas de panne frigorifique, FONDIS pourra demander le retour en atelier pour réparation, suite au diagnostic effectué par le revendeur qualifié ou son intervenant. Le matériel sera tenu emballé à disposition du transporteur de FONDIS pour enlèvement.

Les interventions et retours devront être réalisés après accord écrit du service après-vente FONDIS.

5.3. Conditions d'application de la garantie

La garantie contractuelle s'applique à tous les appareils installés et utilisés conformément au "Guide d'installation et d'utilisation". Son application est conditionnée par la présentation de la facture d'achat ou à défaut de sa copie.

5.4. Exclusions et limites de la garantie

La garantie est refusée dans les cas suivants :

- L'isolation de la cave et l'installation n'ont pas été effectuées conformément au présent guide.
- Les avaries sont dues à une négligence, un mauvais entretien, une utilisation défectueuse ou mal adaptée du WINEMASTER® (en particulier l'encrassement des filtres).
- Les échanges de pièces ou leur remise en état au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

FONDIS SA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées au non fonctionnement du climatiseur. La garantie se limite au seul produit fourni par FONDIS S.A.



La Communauté Européenne accordant une grande importance à l'environnement et au traitement des déchets, a mis en place la Directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Conformément à cette norme, la présence du logo " poubelle barrée " est obligatoire.

Ce logo signifie que ce produit **ne peut être en aucun cas jeté dans les ordures ménagères.** Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

Par cette action vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles ainsi qu'à la protection de la santé humaine.